

# ROMPEDOR



our power, your passion



**LABEL  
S/N**

**ROMPEDOR DE CORRENTE**  
**MANUAL DE INSTRUÇÕES**



**Emak**<sup>®</sup>  
our **power**, your **passion**

Importado e distribuído por:

**EMAK DO BRASIL INDUSTRIA LTDA.**

Rodovia Anhanguera, km 307 / Galpão 01

Pqe. Residencial Candido Portinari – Ribeirão Preto – SP

**CNPJ 15.648.874/0002-08**

**[www.emakdobrail.com.br](http://www.emakdobrail.com.br)**

## REGRAS DE SEGURANÇA

- Para evitar ferimentos em você e / ou outra pessoa, leia atentamente as instruções de operação antes de iniciar qualquer trabalho com seu rompedor de corrente.
- Certifique-se de que o rompedor de corrente esteja firmemente fixado em uma superfície plana e limpa de sua bancada.
- Verifique se todos os componentes do rompedor de corrente estão bem fixados e em boas condições de funcionamento.
- Sempre use óculos de proteção aprovados e um par de luvas ao trabalhar com rompedores de corrente.




fig. 1

### MONTAGEM

O rompedor de corrente é fornecido já montado, exceto a alavanca (2). Para montar esta alavanca, solte o parafuso (1) (fig.1). Chave fornecida. Insira a alavanca conforme mostrado e aperte o parafuso (1).




fig. 2

### MONTAGEM EM BANCO

Posicione o rompedor de corrente na extremidade ou na frente de sua bancada. Fixe 2 parafusos nos 2 orifícios (A - B).




fig. 3

### COMO QUEBRAR REBITES

Posicione a corrente no torno como mostrado na fig.3.

Aperte suavemente o torno por meio do botão (1).

Posicione o rebite, passe a cabeça por baixo do punção e baixe a alavanca passo a passo até que o rebite saia fig.4.




fig. 4

Não force muito




fig. 5

### IMPORTANTE

Ao quebrar os rebiter próximos ao dente da corrente, certifique-se de que a lâmina cortante esteja posicionada corretamente.

Fig. 5 indica posição correta da corrente.




fig. 6

Fig. 6 indica posição incorreta da corrente.





fig. 7

### SUBSTITUIÇÃO DO FURADOR


Para substituir um punção danificado ou gasto, retire o parafuso (1) (fig.7) para soltar o punção (2). Insira o novo punção e aperte o parafuso (1).

## SUBSTITUIÇÃO DE UM DENTE QUEBRADO



O ponto de ruptura é geralmente próximo ao furo do rebite.

Para remover o cortador (1) e a tira de amarração (2), coloque o elo de transmissão (3) em sua posição original (B).



Centralize o punção sobre a cabeça do rebite (4) e abaixe a alavanca (2) (fig.1) até que o rebite saia.

# **TERMO DE GARANTIA LIMITADA**

Sob as condições determinadas neste termo de garantia, a Oleo-Mac obriga-se a reparar ou substituir as peças e componentes que, em serviços e uso normal, segundo as avaliações técnicas, apresentarem defeitos de fabricação, matéria prima ou defeitos decorrentes de montagem, obedecidas as seguintes regras:

## **PERÍODO DE GARANTIA E APLICAÇÃO**

O período de garantia deste equipamento é de 3 (três) meses, já inclusa a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao primeiro proprietário.

## **PERDA DO DIREITO DE GARANTIA**

A utilização do equipamento em desacordo com as recomendações técnicas do Manual de Instruções, como abusos, sobrecarga de trabalho ou acidentes, manutenção preventiva ou corretiva imperfeita ou incorreta, emprego de peças e componentes não originais, uso do equipamento sem filtro de ar, utilização de combustível impróprio ou de má qualidade, danos advindos da falta de manutenções periódicas e danos provenientes de alterações das características originais da máquina.

## **ITENS EXCLUÍDOS DA GARANTIA:**

Peças que apresentem desgaste ou fadiga pelo uso normal, **SALVO SE APRESENTAREM DEFEITO DE FABRICAÇÃO OU MATÉRIA-PRIMA**, peças consideradas de manutenção normal tais como: componentes de borracha.

Defeitos decorrentes de acidentes;  
Danos de natureza pessoal ou material do usuário, proprietário ou terceiros.  
Deslocamento e fretes dos equipamentos, peças e componentes.  
Deslocamento e mobilização de pessoal.

## **GENERALIDADES**

As peças substituídas em garantia são de propriedade da Oleo-Mac.  
A Garantia de peças e componentes substituídos extingue-se com o prazo de Garantia do Equipamento.

Atrasos eventuais na execução de serviços, não conferem **DIREITO AO PROPRIETÁRIO A INDENIZAÇÃO E NEM A EXTENSÃO NO PRAZO DE GARANTIA.**

Somente à Oleo-Mac é facultado o direito de introduzir modificações em seus equipamentos, qualquer alteração feita por terceiros exime todas as responsabilidades e consequências advindas destas modificações para a Oleo-Mac.



## FORMULÁRIO DE MONTAGEM E ENTREGA TÉCNICA - *CLIENTE*

<u>LINHAS DE PRODUTO</u>	<u>DADOS DO REVENDEDOR/ASSISTÊNCIA</u>
<input type="checkbox"/> FLORESTA E JARDIM  <div style="text-align: center;">INDUSTRIAL</div> <input type="checkbox"/> AGRÍCOLA	RAZÃO SOCIAL:  CNPJ:  NOTA FISCAL DE VENDA Nº  DATA:
<u>DADOS DO PRODUTO</u>	<u>DADOS DO PROPRIETÁRIO</u>
MARCA:  MODELO:  Nº SÉRIE:	NOME:  END: <span style="float: right;">Nº</span>  COMPL: <span style="float: right;">BAIRRO:</span>  CIDADE: <span style="float: right;">UF: FONE: (    )</span>  E-MAIL: <span style="float: right;">CEL: (    )</span>
<b>INSTRUÇÕES OBRIGATÓRIAS</b>	
<input type="checkbox"/> Equipamentos de proteção individual	
<input type="checkbox"/> Montagem, troca de acessórios e acessórios recomendados	
<input type="checkbox"/> Combustíveis (Mistura) Lubrificantes (Graxas e Óleos)	
<input type="checkbox"/> Formas corretas de operação	
<input type="checkbox"/> Manutenções Preventivas (Rotineiras)	
<input type="checkbox"/> Manutenções Corretivas (A. Autorizada)	
<input type="checkbox"/> Condições de Garantia ( Itens excluídos de garantia, danos ao equipamento que não configurem garantia)	

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaro ter recebido todas as instruções acima descritas e para constar firmo o presente documento.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Cliente

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Vendedor ou Técnico













**Emak do Brasil Ind. Ltda.**  
**Via Anhangüera, K307 + 950mts**  
**Parque Residencial Cândido Portinari**  
**Bairro Parque dos Lagos**  
**Ribeirão Preto – SP**  
**CEP 14.093-500**  
**[www.oleomacbrasil.com.br](http://www.oleomacbrasil.com.br)**

REV-14/SET 20 - DF

Esta versão atualiza e substituí todas versões anteriores de manual de instrução deste modelo de produto.